ERSATZTEILLISTE
EINZELBLATTEINZUG (CSF)
FÜR ML 393 / 393C
MODELL 3301
EINSCHACHT

SPARE PARTS LIST
CUT SHEET FEEDER
FOR ML 393 / 393C
MODEL 3301
SINGLE BIN

M-OSD-10038-10

ZEICHNUNG 1 - EINZELBLATTEINZUG (4YA4043-2803G1) (FIGURE 1 - CSF)



LISTE 1 - EINZELBLATTEINZUG (TABLE 1 - CSF)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	FRONT BIN UNIT	2YX4043-2806G1
2	LQCS PCB	4YA4042-1303G1
3	SIDE COVER (L)	3PP4043-2946G1
4	SIDE COVER (R)	1PP4043-1888P1
5	BLIND PLATE (L)	4PP4043-1899P1
6	BLIND PLATE (R)	4PP4043-1900P1
7	CONNECTION CORD ASSY	3YS4011-5120G3
8	COLLAR	5KX-15086-1A
9	BUNDLE TIE	LP-6401-B1
12	SCREW	+D3-6-G
13	SCREW	+P(SW+2W)3-6-HHC
14	BOLT	-B3-10-G

ZEICHNUNG 2 - 1. EINZUGSSCHACHT (2YX4043-2806G1) (FIGURE 2 - 1. TRAY)



LISTE 2 - 1. EINZUGSSCHACHT (2YX4043-2806G1) (TABLE 2 - 1. TRAY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	SIDE FRAME (L)	3PP4043-2920G1
2	SIDE FRAME (R)	3PP4043-2921G1
3	IDLE GEAR	4PP4043-1894P1
4	STACKER GEAR	4PP4043-1895P1
5	STACKER ROLLER ASSY	4PA4043-2819G1
6	STACKER GEAR	4PP4043-1896P1
7	COUPLING GEAR	4PB4025-1931P1
8	DISCHARGE BAR	4PB4043-2916P1
9	FEED ROLLER SHAFT	3PB4043-2801P1
10	COLLAR	4PP4043-1740P1
11	MOTOR ASSY	4PB4043-2821P1
12	IDLE GEAR	4PB4025-1946P1
13	IDLE GEAR	4PP4044-1552P1
14	HOPPER GEAR	4PP4043-1898P1
15	HOPPER SHAFT	4PP4043-2822P1
16	ROLLER ASSY (L)	4PB4053-1705G1
17	ROLLER ASSY (R)	4PB4053-1705G2
19	MOUNTING BRACKET	4PP4043-2823P1
20	STACKER SHEET GUIDE	3PP4043-2824G1
21	ROLLER COVER	4PP4043-2827P1
22	STACKER PLATE	3PP4043-2828P1
23	SHEET GUIDE (FU)	2PP4043-2830P1
24	SHEET GUIDE (FL)	3PP4043-2831G1
25	SHEET GUIDE (RU)	2PP4043-2835P1
26	SHEET GUIDE (RL)	3PP4043-2836G1
27	CABLE CLAMP	LP-6651-1
28	BASE PLATE	3PP4043-3128G1
29	SHEET GUIDE (A)	4PP4043-3126G1
30	FRICTION SHEET	4PB4043-2866P1
32	SHEET GUIDE (B)	4PP4043-2878G1
35	BASE PLATE LOCK LEVER (L)	4PP4043-1885P1
36	BASE PLATE LOCK LEVER (R)	3PP4043-1886P1
37	FRICTION SPRING	4PP4043-2838P1
38	NAIL LEVER (L)	4PP4043-2906G1
39	NAIL LEVER (R)	4PP4043-2907G1
40	REAR SHAFT	4PB4043-2922P1

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
42	SPRING PLATE	2PP4043-2845P1
43	PRESSURE SPRING	4PP4043-2875P1
44	SOUNDPROOF COVER	2PP4043-1892P1
45	FRONT SHEET SUPPORTER	1PP4043-1891P1
46	SHEET SUPPORTER	3PP4043-2882G1
47	BOARD BRACKET	4PP4043-2856P1
48	PLATE NUT (M3)	LR-131314-1
49	PLATE NUT (M4)	LR-131335-1
50	SHOULDER SCREW	4PP4043-1849P1
51	FEED GEAR (M=0,5)	4PP4043-1897P1
52	MAGNET ASSY	4PP4043-2868G1
53	PRESSURE SPRING II	4PP4043-2888P1
54	COLLAR	4PP4043-2918P1
55	SHEET SUPPORT PLATE	4PP4043-2874P1
56	NAIL COVER (A)	3PP4043-2864P1
57	NAIL COVER (B)	3PP4043-2865P1
58	TENSION SPRING	LB-192500-1
59	SUPPORT BRACKET	4PP4043-2923G1
60	CHANGE LEVER SPRING (L)	4PB4043-2894P1
61	CHANGE LEVER SPRING (R)	4PB4043-2895P1
62	CHANGE BAR	4PP4043-2896P1
63	CHANGE LEVER	4PP4043-2910G1
64	CAP	LR-14159-5
65	TENSION COIL SPRING	LB-192200-2
66	E-SHAPED SNAP RING	KH-12050
67	E-SHAPED SNAP RING	RE4-SK
68	SCREW	+P(SW)3-8-HHC
69	SCREW	+P(SW+2W)3-6-HHC
77	WASHER	2W4-HH